

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mhb@nt-rt.ru | <http://millerovoselmash.nt-rt.ru>

Сеялки зерновые Прима



Технические характеристики:

Назначение: Для равномерного высева различных культур с одновременным внесением минеральных удобрений с шириной междурядьев 15 см.

Особенности: Предназначены для рядового посева с одновременным внесением удобрений зерновых, крупяных и бобовых культур.

Приводные колеса, загрузочная платформа и усиленная несущая рама с 3-х точечной навеской, особое расположение сошников (снижается риск наматывания пожнивных остатков).

Гидравлическая система регулирования давления на сошник позволяет плавно регулировать глубину в диапазоне 30-150 мм. Поставляется с однодисковыми, либо двухдисковыми сошниками.

Сеялки СЗ -3,6 и СЗ-5,4 ПРИМА можно объединять в полноценный широкозахватный комплекс. В один ряд связываются три сеялки СЗ-3,6 и две сеялки СЗ-5,4 с общей рабочей шириной порядка 12 метров. Для составления широкозахватного комплекса используются сцепки (СП-11, СП-10,8) Сцепка агрегируется с тракторами от 150 л.с. прицепным способом.

| Модель сеялки | СЗ "Прима" 3,6 | СЗ "Прима" 5,4 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип сеялки в рабочем / транспортном положении | прицепная(навесная) / прицепная | прицепная(навесная) / прицепная |
| Рабочая скорость | до 12,0 км/ч | до 12,0 км/ч |
| Агрегируется с тракторами, тс | 1,4-2,0 | 2,0-3 |
| Габаритные размеры сеялки, мм: | | |
| - в рабочем положении | 1200/4430/1400 | 1200/6310/1450 |
| - в транспортном положении | 1200/4420/1500 | 1200/6310/1550 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,4 |
| Норма высева семян, кг/га: | | |
| - зерновые | 10-350 | 10-350 |
| - зернобобовые | 35-400 | 35-400 |
| - травы | 2-30 | 2-30 |
| Норма высева удобрений, кг/га: | 50-250 | 50-250 |
| Производительность основного времени за час/га | 4,4 | 6,5 |
| Масса сеялки: | 1320±5% | 2310±10% |
| Ёмкость зернового бункера, л, не менее | | |
| - зернового | 644 | 881 |
| -травяного | 130 | 190 |
| кол-во персонала для обслуживания сеялки | 1 чел. | 1 чел. |
| Ёмкость тукового бункера, л, не менее | 406 | 593 |
| Тип сошника | двухдисковый/ однодисковый | двухдисковый/однодисковый |
| Количество сошников, шт | 24 | 36 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| Глубина заделки семян, см: | | |
| -зерновые | 3-8 | 3-8 |
| -зернобобовые | 4-6 | 4-6 |
| -травы | 2-6 | 2-6 |
| Неустойчивость общего высева,% не более: | | |
| -зерновые | 2,8 | 2,8 |
| - зернобобовые | 4 | 4 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mhb@nt-rt.ru | <http://millerovoselmash.nt-rt.ru>